



Instrucciones de mantenimiento y limpieza para el guarda camilla hospitalario en PVC

Para un correcto mantenimiento de la superficie del guarda camilla, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

PARA LIMPIAR:

1. Retire el polvo con un paño seco y suave.
2. Si lo que desea hacer es un mantenimiento de limpieza regular, aplique un líquido suave, no abrasivo, no desmanchador.
3. Si la superficie presenta alguna suciedad o mancha, aplique un bálsamo para superficies delicadas con un paño suave. Frote hasta retirar completamente la suciedad.

EVITE:

- NO aplique líquidos blanqueadores.
- NO frote la superficie con cepillos de aluminio.
- NO frote la superficie con elementos o esponjas abrasivas o de metal.
- NO utilice espátulas para retirar suciedad.

Reposición de producto por daño externo o en la tapa:

Sí alguna tapa de guarda camilla es afectada en su superficie (ver imagen 1 para referencia de la parte: tapa), ya sea por una camilla, por un transeunte, por una silla de ruedas o un tercero, sea cual sea, y esto afecte la estética del lugar, comuníquese con su departamento de mantenimiento para que este acuda al proveedor y esta tapa de guarda camilla sea reemplazada.

